



T-Touch Connect Solar Instrukcja użytkownika V7.3





Gratulujemy wyboru zegarka wyprodukowanego przez Tissot[™], szwajcarską firmę założoną w Le Locle w 1853 roku i działającą tam do dziś. Twój zegarek został wykonany z największą starannością, przy użyciu najwyższej jakości materiałów i komponentów, i jest chroniony przed wstrząsami, wahaniami temperatury, wodą i pyłem.



SPIS TREŚCI

1	REJ	ESTRACJA	7				
	1.1	Ładowanie	7				
		1.1.1 Ładowarka bezprzewodowa	7				
		1.1.2 Energia słoneczna					
	1.2	Włączanie zegarka	9				
	1.3	8 Korzystanie z zegarka T-Touch Connect Solar sparowanego ze smartfonem					
	1.4	Korzystanie z zegarka T-Touch Connect Solar niesparowanego ze smartfonem	12				
	1.5	Ponowne podłaczenie zegarka do telefonu					
2			45				
2	CLU		15				
	2.1		15				
		2.1.1 Set Time (Ustawienie czasu)					
		2.1.2 Timezone (Strefa czasowa)					
		2.1.3 Swap with Time 2 (Zamiana na drugi czas)	16				
	2.2	Date (Data)	16				
3	ME	FEO (POGODA)	19				
	31	BAROMETER	20				
	5.1	3.1.1 Calibrate relative pressure (Skalibrui ciśnienie względne)	20				
		3.1.2 Absolute pressure (Ciśnienie bezwzaledne)	20				
		3.1.2 Słownik					
	32	TEMPERATURE	22				
	л <u>с</u> т						
4			23				
	4.1	ACTIVITY (AKLYWIOSC)	23 24				
		4.1.1 Rozpoczęcie aktywności					
		4.1.2 Opis specjalných ikoli na zegarku podczas aktywności	24				
		4.1.5 Opis specjalitych ekiallow na zegalku pouczas aktywności	25				
		4.1.4 Zatrzymanie aktywności					
		4.1.5 Thistona aktywnosci					
		4.1.0 Specjanie ekrany aplikacji i Frodeni					
	12	REING ME BACK (Naprowadzania powrotna)					
	4.2	4.2.1 Uruchomionio funkciji Bring Mo Bock	20 27				
		4.2.1 Oruchomienie runkcji bring Me Back	21 77				
		4.2.2 Zillialia trybu dia lufikoji ibility Me Back	21				
		4.2.5 Optymalizacja trasy bing Me back					
		4.2.4 Opis specjalnych ekranow na zegarku podczas drogi powrotnej					
		4.2.5 Opis specjalitych kon na zegarku podczas drogi powrotnej					
		4.2.0 Automatyczne wyłączenie runkcji					
	4.2						
	4.3	DAILY STEPS (Dzienna liczba krokow)					
		4.3.1 CALORIES					
		4.3.2 DISTANCE					
		4.3.3 ACTIVITY PERIOD.					
		4.3.4 STEPS GOAL					



	4.4		31				
		4.4.1 ALTTODE SETTING (Kalibracja wysokości) 4.4.2 Słownik	32				
5		NNECTED	35				
	5.1	Incoming call (Połączenie przychodzące)	35				
	5.2	2 NOTIFICATONS (wiadomość, e-mail, przypomnienie, media społecznościowe)					
	5.3	FIND MY PHONE					
	5.4	4 Find my watch (Znaidowanie zegarka)					
	5.5	NBA	36				
6	T-T	OUCH	37				
	6.1	QUICK SETTINGS	37				
		6.1.1 "Bluetooth" (Szybkie ustawianie funkcji Bluetooth [®])	38				
		6.1.2 "Sound" (Szybkie ustawienie dźwięku)	38				
		6.1.3 "Vibration" (Szybkie ustawienie wibracji)	38				
		6.1.4 "BATTERY LEVEL"	39				
	6.2		29				
	6.2	WATCH SETTINGS (USTAWIENIA ZEGARKA)	39				
		6.2.1 Pail with phone (Parowanie 2 telefonem)	59 40				
		6.2.3 System	40				
		6.2.4 User profile	42				
		6.2.5 Calibration (Kalibracja)	42				
		6.2.6 About (Informacje)	43				
		6.2.7 E-labelling	43				
7	TIM	IING (POMIAR CZASU I ALARM)	45				
	7.1	CHRONO (Pomiar czasu)	45				
		7.1.1 LAP (Pomiar czasu okrążenia)	46				
		7.1.2 SPLIT (Czas pośredni)	46				
		7.1.3 LOGBOOK	46				
	7.2	TIMER	47				
	7.3	ALARM	47				
		7.3.1 Ustawianie alarmu	47				
		7.3.2 Zmiana, aktywacja lub dezaktywacja alarmu	48				
8	NA\	VIGATION (NAWIGACJA)	49				
	8.1	Set mode (Ustaw tryb)	49				
	8.2	Azymut					
	8.3	Kalibracja	50				
	8.4	Słownik	51				
9	INF	ORMACJE OGÓLNE	53				
	9.1	Podstawowe operacje	54				
	9.2	Resetowanie hasła za pomocą smartfonu 56					
	9.3	Resetowanie hasła w zegarku 57					



10	DOK		65
	9.5	Wersje i nowe funkcje	60
	9.4	Kompatybilność	58



STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA



1 REJESTRACJA



1.1 Ładowanie





Solar

1.1.1 Ładowarka bezprzewodowa

Nie używać adaptera USB (nie znajduje się w wyposażeniu), który zapewnia zasilanie przekraczające 15 W.



Nie używać kabla ani złącza, które są wygięte, skręcone, uszkodzone lub połamane.



W przypadku pierwszego użycia T-Touch Connect Solar, zalecamy ładowanie za pomocą znajdującej się w wyposażeniu ładowarki T229, przy czym należy pamiętać, aby prawidłowo umieścić T-Touch Connect Solar na ładowarce i aby wskaźnik "Charging" był widoczny na ekranie MIP.



Po umieszczeniu na ładowarce bezprzewodowej, T-Touch Connect Solar ładuje się do pełna w ciągu niecałych 4 godzin.

To bezprzewodowe urządzenie do ładowania spełnia wymogi obwodu PS1, zgodnie z normą EN 62368-1.

1. ładowanie

1. Po naładowaniu baterii zegarka T-Touch Connect Solar, naciśnij krótko koronkę, aby wybrać wersję językową.



2. Potwierdź swój wybór, naciskając krótko koronkę. Dostępne są dwie opcje obsługi zegarka: tryb sparowany ze smartfonem lub niesparowany.



1.1.2 Energia słoneczna

Jak sama nazwa wskazuje T-Touch Connect Solar wykorzystuje światło, zwłaszcza światło słoneczne, do automatycznego i naturalnego ładowania akumulatora. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że wydłuża czas pracy zegarka.

Należy pamiętać: Należy unikać bliskiej ekspozycji (≤ 20 cm) zegarka na źródło światła. W żadnym wypadku nie należy w ten sposób przyspieszać ładowania akumulatora.

1.2 Włączanie zegarka



1. Naciskaj koronkę przez 5 sekund, aż zaświeci się wyświetlacz MIP.

1.3 Korzystanie z zegarka T-Touch Connect Solar sparowanego ze smartfonem

Tylko tryb sparowany zapewnia dostęp do wszystkich funkcji T-Touch Connect Solar.

Pobierz na smartfon aplikację T-Touch Connect Solar i postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi podłączenia.



Na wyświetlaczu MIP T-Touch Connect Solar pojawi się:

"PAIR WITH PHONE?"

1. Za pomocą koronki wybierz "YES".





"Install the Tissot app."

1. Otwórz aplikację T-Touch Connect Solar w smartfonie.



"Pair with T-Touch XXX"

- 1. Aplikacja zostanie automatycznie sparowana z najbliższym zegarkiem i wyświetli "PAIRING CO-DE". Jeśli kod nie jest widoczny na zegarku lub jeśli kod wyświetlany na zegarku różni się od wyświetlanego w aplikacji, kliknij "CANCEL" i zacznij od nowa.
 - ⇒ Uwaga: nie jest to krok weryfikacyjny jak opisany poniżej, ale pozwala wybrać właściwy zegarek, jeśli w pobliżu znajduje się ich kilka.



"PAIRING CODE"

- 1. Potwierdź kod parowania na wyświetlaczu MIP T-Touch Connect Solar oraz w aplikacji T-Touch Connect Solar.
 - ➡ WAŻNE: masz tylko 30 sekund na wykonanie tej czynności, zanim zakończy się proces parowania.

"SET PASSWORD?"

- **1.** W wersjach aż do 6.2, za pomocą koronki możesz wybrać, czy chcesz zabezpieczyć zegarek hasłem. Aktywacja hasła nie jest obowiązkowa, ale zapewnia, że:
 - ⇒ Treść otrzymanych powiadomień nie jest wyświetlana na zegarku, w celu ochrony Twojej prywatności;
 - ⇒ Nie można uzyskać dostępu do menu zegarka.



2. Aby ustawić hasło, wybierz "Yes".



"ENTER CODE"



- Użyj stref dotykowych, aby utworzyć hasło. Każda strefa odpowiada znakowi: 0, 2, 4, C, 6, 8 i X.
 ⇒ WAŻNE: minimum 6 cyfr, maksimum 14.
- 2. ⁽¹⁾Po wprowadzeniu hasła potwierdź za pomocą . W każdej chwili można się cofnąć za pomocą przycisku BACK.



3. Ponownie wprowadź hasło, a następnie potwierdź za pomocą $\overline{\mathbf{O}}$.



- 4. Jeśli wolisz nie ustawiać hasła, wybierz "No" i przejdź do następnego kroku.
 - ➡ Pojawi się komunikat "Setting complete", co oznacza, że konfiguracja została zakończona pomyślnie.
 - ⇒ Wskazówki są ustawione na właściwy czas, a zegarek jest automatycznie zablokowany.
- 5. Jeśli podczas próby sparowania zegarka z aplikacją Tissot T-Connect wystąpi błąd, wybierz opcję "Retry", aby ponownie rozpocząć proces.
- 6. Jeżeli problem nadal występuje, należy wykonać podane niżej instrukcje:
- 7. Odinstaluj aplikację Tissot T-Connect.



- **8.** Przywróć ustawienia początkowe zegarka (przycisk BACK > "CANCEL" lub menu T-TOUCH menu / SETTINGS / System / Restore to factory settings).
- **9.** Na ekranie "Home" zegarka naciśnij koronkę $\widehat{\mathbf{O}}$.
- 10. Aktywuj Bluetooth w swoim smartfonie.
- 11. Usuń zegarek z listy urządzeń Bluetooth w smartfonie.
- 12. Aktywuj połączenie internetowe swojego smartfona.
- 13. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Tissot T-Connect.
- 14. Uruchom aplikację i zaloguj się na swoje konto, aby rozpocząć ponownie parowanie urządzeń.

1.4 Korzystanie z zegarka T-Touch Connect Solar niesparowanego ze smartfonem

Na ekranie MIP T-Touch Connect Solarwyświetli się:

"PAIR WITH PHONE?"

1. Za pomocą koronki wybierz "No".

"SET PASSWORD?"

1. Za pomocą koronki wybierz, czy chcesz zabezpieczyć zegarek hasłem. Aktywacja hasła uniemożliwia dostęp do menu zegarka.



2. Aby zdefiniować hasło, wybierz "Yes".

"ENTER PASSWORD"



- Użyj stref dotykowych, aby utworzyć swoje hasło. Każda strefa odpowiada jednemu znakowi: 0, 2, 4, C, 6, 8 i X.
 - \Rightarrow NB: minimum 6 cyfr, maksimum 14.



2. Po wpisaniu hasła, zatwierdź za pomocą 🛈. Do poprzedniego ekranu można powrócić w dowolnym momencie, za pomocą przycisku BACK.



3. Wprowadź hasło ponownie, a następnie potwierdź koronką $\widehat{\mathbf{T}}$.



4. Aby uniknąć definiowania hasła, wybierz "No" i przejdź do następnego kroku.



5. Do ręcznej regulacji ustawień zegarka służy koronka:

"GENDER"

• Mężczyzna, kobieta lub nieokreślony.

"HEIGHT UNIT"

- Centymetry lub stopy;
- Wpisz swój wzrost.



"WEIGHT UNIT"

- Kilogramy lub funty;
- Wpisz swoją wagę.

"DATE FORMAT"

• DD.MM.YY (dzień.miesiąc.rok) lub MM.DD.YY (miesiąc.dzień.rok).

"DATE OF BIRTH"

• Wybierz rok, miesiąc i dzień.

"DATE"

• Wpisz dzisiejszą datę.

"TIME FORMAT"

• 24-godzinny lub 12-godzinny.

"TIME 1" (Czas)

• Wpisz czas.

Pojawia się komunikat "Setup completed", co oznacza, że instalacja została pomyślnie zakończona. Wskazówki ustawiają się, wskazując właściwą godzinę, a zegarek automatycznie się blokuje.

1.5 Ponowne podłączenie zegarka do telefonu

Gdy zegarek ma połączenie z telefonem, jest to sygnalizowane ikoną

Gdy zegarek chwilowo znajdzie się poza zasięgiem telefonu, przez 2 godziny będzie próbował ponow-

nie nawiązać połączenie. Jest to sygnalizowane ikoną . W takiej sytuacji wystarczy zbliżyć zegarek do telefonu na odległość kilku metrów, aby ponownie nawiązać połączenie, pod warunkiem, że system Bluetooth telefonu jest aktywny.

Po upływie tego czasu, w celu zaoszczędzenia energii w akumulatorze, zegarek odłączy sygnał Bluetooth; nie będzie wyświetlana ikona połączenia. Począwszy od wersji 2.0, aby ponownie aktywować sy-

gnał, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków (BACK / START / ⑦). Ikona Sostanie natychmiast wyświetlona.





Aby uzyskać dostęp do funkcji "Clock":

- 1. Odblokuj zegarek, długo naciskając przycisk START.
- 2. Nacisnąć strefę dotykową "Clock".
 - ⇒ Naciśnięcie i obrócenie koronki 🛈 umożliwia dostęp do następujących funkcji:



Time (Czas)



Date (Data)

⇒ Należy pamiętać: W każdej chwili można się cofnąć, za pomocą przycisku BACK.

2.1 TIME 1 i TIME 2



(Czas niesparowany)



Paired time (Czas sparowany)



T1 <-> T2

2.1.1 Set Time (Ustawienie czasu)

W trybie niesparowanym



- 1. Obróć koronkę $\widehat{\mathbf{D}}$, aby wyświetlić **TIME 1**, naciśnij $\widehat{\mathbf{D}}$: zegarek wyświetli "Set time 1"
- 2. Potwierdź, wciskając $\widehat{\mathbf{T}}$
 - \Rightarrow Używając koronki $\widehat{\mathbf{O}}$ wprowadź czas, a następnie potwierdź, naciskając $\widehat{\mathbf{O}}$

2.1.2 Timezone (Strefa czasowa)

W trybie sparowanym

Zegarek posiada dwa czasy, **TIME 1** i **TIME 2**, dla których można wybrać żądaną strefę czasową z listy, która może być modyfikowana w aplikacji Tissot na smartfona. Wskazówki zawsze pokazują **TIME 1**.

Lista stref czasowych zawiera:

- Strefę czasową "phone" (telefonu), która jest strefą czasową smartfona.
- Strefę czasową "Custom" (niestandardową), która umożliwia ręczne ustawienie czasu.
- Strefy czasowe różnych miast i innych miejsc wymienione w aplikacji na smartfony T-Touch Connect Solar smartphone app

Należy pamiętać: Przy zmianie czasu z letniego na zimowy, zegarek poinformuje Cię o zmianie z 18godzinnym wyprzedzeniem i zaktualizuje się automatycznie.

2.1.3 Swap with Time 2 (Zamiana na drugi czas)

Funkcja "Swap" umożliwia dokonywanie zamiany czasu ustawionego w **TIME 1** i **TIME 2**. Należy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawiono **TIME 1** i **TIME 2**.

2.2 Date (Data)

Zegarek T-Touch Connect Solar jest wyposażony w kalendarz:

」: w trybie sparowanym data jest automatycznie synchronizowana z zegarkiem.



C, **'D**

- . w trybie niesparowanym, ustawienia są wprowadzane ręcznie:
- 1. Naciśnij 🕤
 - ⇒ "Set Date?" (Ustawić datę?)
- 2. Naciśnij 🕤
- 3. Wprowadź aktualną datę

Clock

STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA



3 METEO (POGODA)



Aby uzyskać dostęp do funkcji "METEO" (Pogoda):

- 1. Odblokuj zegarek, długo naciskając przycisk START.
- 2. Naciśnij strefę dotykową "METEO".
 - ⇒ Naciśnięcie i obrócenie koronki 🛈 umożliwia dostęp do następujących funkcji:



Barometer (Barometr)



Temperature (Temperatura)

⇒ Należy pamiętać: W każdej chwili można się cofnąć, za pomocą przycisku BACK.



3.1 BAROMETER



Naciśnięcie i obrócenie koronki $\widehat{\mathbf{T}}$ umożliwia dostęp do następujących funkcji:



(Ciśnienie względne)





Glossary (Słownik)

3.1.1 Calibrate relative pressure (Skalibruj ciśnienie względne)

Regulacja ciśnienia względnego powoduje zmianę wyświetlanej wysokości. W zegarku celowo ograniczono przedział wartości ciśnienia względnego do zakresu od 950 hPa do 1100 hPa.

3.1.2 Absolute pressure (Ciśnienie bezwzględne)

Bezwzględne ciśnienie atmosferyczne to rzeczywiste ciśnienie atmosferyczne panujące w określonym czasie w miejscu pomiaru - nie może ono zostać zmienione.

Aby uzyskać najdokładniejsze wskazania barometru, należy skorzystać z opcji dostosowania półkuli i strefy klimatycznej w oparciu o lokalizację geograficzną użytkownika. W funkcjach "T-TOUCH" / "SET-TINGS"/ " Calibration"/ "Altimeter", wybierz ręcznie lub automatycznie swoją strefę klimatyczną, korzy-



stając z uproszczonej klasyfikacji klimatycznej Köppena (patrz rysunek poniżej). Jeżeli zegarek nie jest wyregulowany ("Not Set"), używany jest standardowy model atmosfery: stała temperatura na poziomie morza = 15°C, średnie ciśnienie na poziomie morza: 1013,25 hPa.



3.1.3 Słownik

W trybie Meteo, wskazówki nachodzą na siebie, wskazując trend pogodowy. Zaletą barometru jest umożliwienie wyświetlania względnego ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie względne jest wyświetlane w hektopaskalach.

Zmiany pogody są związane ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. Kiedy ciśnienie atmosferyczne rośnie, niebo wypogadza się. Znajdujemy się wówczas w strefie "wysokiego ciśnienia" lub "wyżu atmosferycznego". Kiedy ciśnienie spada, niebo pokrywa się chmurami. Znajdujemy się wówczas w strefie "niskiego ciśnienia" lub "niżu atmosferycznego".





 Zegarek T-Touch Connect Solar dokonuje pomiaru tych zmian ciśnienia i pokazuje trend zmiany pogody za pomocą wskazówek, które mogą przyjmować 7 wymienionych poniżej położeń, zależnie od zmieniających się warunków meteorologicznych:



- -6': Gwałtowny spadek ciśnienia, szybkie pogarszanie się pogody
- -4': Umiarkowany spadek ciśnienia, prawdopodobne pogorszenie pogody
- -2': Niewielki spadek ciśnienia, prawdopodobne niewielkie pogorszenie pogody

12h: Brak odczuwalnych zmian w pogodzie

- +2': Niewielki wzrost ciśnienia, prawdopodobna niewielka poprawa
- +4': Umiarkowany wzrost ciśnienia, prawdopodobna poprawa pogody
- +6': Znaczny wzrost ciśnienia, szybka poprawa pogody

W celu obliczenia trendu zmian pogody, program zainstalowany w zegarku T-Touch Connect Solar uwzględnia zmiany ciśnienia atmosferycznego w ciągu ostatnich 6 godzin. Dodatkowo, zegarek wykrywa wahania ciśnienia spowodowane przez szybką zmianę wysokości i automatycznie je niweluje. Mają one więc tylko minimalny wpływ na wyznaczanie trendu zmian pogody. Wyświetlacz cyfrowy T-Touch Connect Solarpokazuje wartości bezwzględnego i względnego ciśnienia atmosferycznego w hektopaskalach [hPa]. Bezwzględne ciśnienie atmosferyczne to rzeczywiste ciśnienie atmosferyczne panujące w określonym czasie w miejscu pomiaru - nie może ono zostać zmienione. Ciśnienie względne to wartość odnosząca się do poziomu morza, opierająca się na bezwzględnym ciśnieniu atmosferycznym odnotowanym w danym miejscu. Barometry i mapy pogody pokazują wartości ciśnienia względnego. Wartość ciśnienia względnego zależy od ustawionej strefy klimatycznej i może być kalibrowana w zegarku. Kalibracja ciśnienia względnego jest związana z wysokością.

Zakres pomiarowy:	ciśnienie bezwzględne: od 250 hPa do 1200 hPa
	ciśnienie względne: 950 hPa do 1100 hPa
Dokładność:	ciśnienie bezwzględne: ± 3 hPa
Ciśnienie względne:	zmiany na wysokościomierzu
Rozdzielczość:	1 hPa
Zamiana jednostek:	1 hektopaskal [hPa] = 1 milibar [mb]

3.2 TEMPERATURE

Wyświetlana temperatura jest temperaturą koperty zegarka. Na tę wartość wpływa z kolei temperatura ciała użytkownika. Dlatego też temperatura podana na zegarku może różnić się od temperatury otoczenia.

Aby móc wyświetlić rzeczywistą temperaturę otoczenia, zegarek musi być zdjęty z nadgarstka do momentu, gdy temperatura ciała przestanie na niego wpływać (trwa to około 15 do 30 minut).

Zakres pomiarowy:	od -10°C do +60°C	od 14°F do 140°F
Dokładność pomiaru:	± 1°C	± 1,8°F
Rozdzielczość:	1°C	1°F

Temperatura może być podawana w stopniach Celsjusza [°C] lub Farenheita [°F].



4 ACTIVITY



Aby uzyskać dostęp do funkcji "ACTIVITY":

- 1. Odblokuj zegarek, długo naciskając na START
- 2. Naciśnij strefę dotykową "ACTIVITY"
 - \Rightarrow Obrót $\widehat{\mathbf{T}}$ umożliwia dostęp do następujących funkcji:



Activity (Aktywność)



Daily steps (Dzienna

liczba kroków)



Altimeter (Wysokościomierz)



Bring me back (Naprowadzanie powrotne)

- ⇒ Należy pamiętać: W każdej chwili można się cofnąć, za pomocą przycisku BACK.
- ⇒ Należy pamiętać: Funkcja "BRING ME BACK" jest dostępna tylko wtedy, gdy działa funkcja "[AC-TIVITY ▶ 23]".

4.1 ACTIVITY (Aktywność)

T-Touch Connect Solar umożliwia rejestrację aktywności na zewnątrz za pomocą funkcji "ACTIVITY" (np. podczas górskiej wędrówki). Funkcja ta wskazuje czas, który upłynął, liczbę kroków, liczbę spalonych kalorii, aktualną wysokość n.p.m., łączne przewyższenia i spadki wysokości oraz średnią prędkość pionową wchodzenia i schodzenia.

Uwagi:

Ta funkcja jest ograniczona lub niedostępna w niektórych miejscach na świecie.

W trybie bez sparowania lub gdy urządzenie jest niepodłączone , nie wszystkie funkcje "ACTIVI-TY" (AKTYWNOŚCI) będą dostępne, a współrzędne GPS nie będą rejestrowane podczas wycieczki.



4.1.1 Rozpoczęcie aktywności

✓ Aby móc w pełni korzystać z funkcji aplikacji, zegarek musi być sparowany z telefonem użytkownika. Dodatkowo, zaleca się, aby być zalogowanym do sieci danych lub niedawno zalogowanym.



1. Na początku wędrówki, wybierz "ACTIVITY", krótko naciskając $\widehat{\mathbb{O}}$.



- **2.** Uruchom "ACTIVITY", krótko naciskając $\widehat{\mathbf{D}}$.
- **3.** Jeśli aplikacja T-Touch jest w tle lub jest zamknięta, ekran zegarka wyświetli komunikat informujący użytkownika o konieczności otwarcia aplikacji w celu jej aktywacji.



⇒ Aplikacja T-Touch musi posiadać niezbędne pozwolenia, aby móc korzystać z funkcji GPS telefonu.

Po zapisaniu "ACTIVITY", można przerwać działanie funkcji w dowolnym momencie za pomocą krótkiego naciśnięcia na przycisk "START".

4.1.2 Opis specjalnych ikon na zegarku podczas aktywności



: Trwa monitorowanie aktywności;



Sygnały GPS telefonu są niewystarczające;

🖾 : Sygnały GPS telefonu są aktywne.

Te dwie podobne ikony określają, czy sygnał GPS jest aktywny, czy też został utracony. Jeśli sygnał GPS został utracony, lokalizator aktywności nie może zapisywać współrzędnych.

W przypadku utraty sygnału GPS, zaleca się, aby zatrzymać się i odczekać kilka minut na powrót sygnału. Jednak zależnie od lokalizacji (np. w zamkniętej dolinie lub w pobliżu stromych zboczy), nie warto czekać na powrót sygnału; w tym przypadku lepiej kontynuować wędrówkę.

Uwaga:

te ikony są widoczne tylko w lewej górnej części wyświetlacza zegarka, gdy jest on zablokowany.



4.1.3 Opis specjalnych ekranów na zegarku podczas aktywności

Podczas wędrówki, funkcja "ACTIVITY" wyświetla czas, który upłynął, liczbę kroków, całkowity dystans, liczbę kalorii, aktualną wysokość nad poziomem morza, łączne przewyższenie dodatnie i ujemne, średnie prędkości wchodzenia i schodzenia w pionie, a także dostęp do funkcji "[BRING ME BACK > 26]".



4.1.4 Zatrzymanie aktywności

W końcowym punkcie wędrówki:

1. Wyłącz funkcję "ACTIVITY" na ekranie zegarka, krótko naciskając na przycisk BACK.



2. Potwierdź komunikat, naciskając na ekran zegarka, lub naciśnij na koronkę $\widehat{\mathbb{O}}$.

4.1.5 Historia aktywności

W funkcji "ACTIVITY", naciśnij i obróć 🛈, aby przeglądać historię swojej aktywności:





4.1.6 Specjalne ekrany aplikacji T-Touch

Aplikacja T-Touch wyświetla historię podróży. Zapisywane punkty GPS (za pośrednictwem funkcji lokalizacji telefonu) są używane do przedstawienia przebiegu trasy na mapie geograficznej. Dokładność tych punktów jest bezpośrednio powiązana z jakością odbioru sygnału GPS w telefonie. Tabela podsumowująca wyświetla również następujące dane: data i godzina rozpoczęcia, data i godzina zakończenia, czas, który upłynął, liczba kroków, całkowity dystans, liczba kalorii, wysokość początkowa, łączne przewyższenia i spadki wysokości, średnia prędkość pionowa wchodzenia i schodzenia.

4.1.7 Informacje techniczne

Jeśli zegarek i telefon są w trybie sparowanym, funkcja "ACTIVITY" zapisuje wszystkie dane podczas wędrówki. Natychmiast po zakończeniu wędrówki, dane można przeglądać na ekranach zegarka, a także zostają one sformatowane w aplikacji zainstalowanej w telefonie, w celu zwiększenia przyjazności dla użytkownika.

Uwagi:

Ta funkcja jest ograniczona lub niedostępna w niektórych miejscach na świecie.

4.2 BRING ME BACK (Naprowadzanie powrotne)

T-Touch Connect Solar poprowadzi Cię z powrotem do punktu początkowego zapisanej podróży, w linii prostej lub zgodnie z punktami pośrednimi na zapisanej trasie (w odwrotnej kolejności). Funkcja ta wyświetla na ekranie odległość pozostałą do przebycia, a wskazówki zegarka pokazują kierunek (azymut), w którym należy podążać.



\Lambda NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko upadku

Zegarek wskazuje punkt rozpoczęcia aktywności jako linię prostą od aktualnej pozycji. Ten azymut powinien być odczytywany z należytą ostrożnością w odniesieniu do topografii danego miejsca. Ma to na celu uniknięcie poślizgnięć lub upadków (urwisko, rozpadlina, akwen wodny, przeszkoda nie do pokonania lub inne naturalne zagrożenie).

Uwaga:

Funkcja "BRING ME BACK" jest dostępna tylko wtedy, gdy działa funkcja "[ACTIVITY > 23]".



4.2.1 Uruchomienie funkcji Bring Me Back

Jeśli zamierzasz przerwać swoją wędrówkę i chcesz powrócić do punktu jej rozpoczęcia za pomocą funkcji naprowadzania przez T-Touch Connect Solar, musisz uruchomić funkcję "BRING ME BACK" na ekranie zegarka za pomocą koronki **①**.



Uwaga:

Funkcja "BRING ME BACK" staje się dostępna natychmiast po zapisaniu punktu GPS. W przeciwnym razie, funkcja jest niedostępna i wyświetli się następujący ekran:



4.2.2 Zmiana trybu dla funkcji "Bring Me Back"

Dla funkcji "Bring Me Back" dostępne są dwa tryby do wyboru: bezpośredni lub z punktami pośrednimi. Tryb bezpośredni (lub liniowy) poprowadzi Cię z powrotem do punktu początkowego zapisanej podróży, w linii prostej. Tryb z punktami pośrednimi poprowadzi Cię przez punkty pośrednie na zapisanej trasie (w odwrotnej kolejności).

Jeśli działa funkcja "BRING ME BACK", można zmienić tryb krótkim naciśnięciem $\widehat{\mathbb{T}}$.



4.2.3 Optymalizacja trasy "Bring Me Back"

W każdej chwili można wybrać optymalizację trasy "Bring Me Back", aby podążać najkrótszą drogą.



Jeśli działa funkcja "BRING ME BACK", można zoptymalizować trasę po naciśnięciu i obróceniu koronki T.



4.2.4 Opis specjalnych ekranów na zegarku podczas drogi powrotnej

W trybie bezpośrednim na ekranie zegarka wyświetlana jest odległość pozostała do punktu rozpoczęcia wędrówki.



Jeśli zegarek jest zablokowany, wyświetli się następujący ekran:



W trybie z punktami pośrednimi na ekranie zegarka wyświetlana jest odległość pozostała do następnego punktu pośredniego i odległość pozostała do punktu rozpoczęcia wędrówki.



Jeśli zegarek jest zablokowany, wyświetli się następujący ekran:



W drodze powrotnej do punktu rozpoczęcia wędrówki, zegarek wykorzystuje sygnał GPS w celu naprowadzania użytkownika. Te dane są stale obliczane i zależą od odbieranego sygnału GPS. W zależności od otoczenia, w którym się znajdujesz, sygnał może na krótko zaniknąć. W tym przypadku, na ekranie zegarka wyświetla się migająca ikona satelity, wskazując, że odbiór sygnału "GPS" jest niewystarczający w celu dokładnego naprowadzania.





Jeśli zegarek jest zablokowany, wyświetli się następujący ekran:



W przypadku utraty sygnału GPS, zaleca się, aby zatrzymać się i odczekać kilka minut na powrót sygnału. Jednak zależnie od lokalizacji (np. w zamkniętej dolinie lub w pobliżu stromych zboczy), nie warto czekać na powrót sygnału; w tym przypadku lepiej kontynuować wędrówkę.

4.2.5 Opis specjalnych ikon na zegarku podczas drogi powrotnej



: Trwa monitorowanie aktywności;

. Niewystarczający sygnał GPS;

🖳 : Aktywne sygnały GPS.

Te dwie podobne ikony określają, czy sygnał GPS jest aktywny, czy też został utracony.

W przypadku utraty sygnału GPS, zaleca się, aby zatrzymać się i odczekać kilka minut na powrót sygnału. Jednak zależnie od lokalizacji (np. w zamkniętej dolinie lub w pobliżu stromych zboczy), nie warto czekać na powrót sygnału; w tym przypadku lepiej kontynuować wędrówkę.

Uwaga:

Te ikony są widoczne tylko w górnej lewej części ekranu zegarka, gdy jest on zablokowany.

4.2.6 Automatyczne wyłączenie funkcji

Gdy zbliżysz się na odległość +/- 50 m do punktu rozpoczęcia wędrówki, funkcja "BRING ME BACK" zakończy swoje działanie, a na ekranie zegarka wyświetli się następujący komunikat:



Jeśli zegarek jest zablokowany, wyświetli się następujący ekran:



Uwaga:

Należy zauważyć, że jeśli przed powrotem do punktu rozpoczęcia wędrówki nastąpi przedwczesne wyłączenie funkcji "ACTIVITY", wówczas działanie funkcji "BRING ME BACK" zostanie również przerwane.



4.2.7 Informacje techniczne

Ta funkcja zużywa bardzo dużo energii baterii w telefonie i w zegarku. W przypadku, gdy bateria w telefonie nie jest wystarczająco naładowana, wówczas zegarek będzie kontynuował naprowadzanie. Jednak w tej wyjątkowej sytuacji awaryjnej, nie można wskazać minimalnego okresu działania z samą baterią zegarka.

Sygnał GPS jest wrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne i położenie geograficzne. Zatem w celu uzyskania możliwie najlepszego odbioru sygnału GPS, niezwykle istotne jest, aby trzymać zegarek na płask, skierowany tarczą do góry i w dużej odległości od metalowych powierzchni.

4.3 DAILY STEPS (Dzienna liczba kroków)

W trybie monitorowania aktywności zegarek T-Touch Connect Solar mierzy dzienną aktywność fizyczną użytkownika, zliczając liczbę wykonanych przez niego kroków.

Te dane dzienne są zawsze obliczane w odniesieniu do czasu **TIME 1**, a zmiana **TIME 1** automatycznie powoduje odświeżenie danych dziennych.

W przypadku bardziej szczegółowego śledzenia aktywności szacowana jest większa liczba danych, takich jak pokonany dystans, liczba spalonych kalorii i czas trwania aktywności.

Naciśnięcie i obrócenie koronki \mathfrak{D} umożliwia dostęp do następujących funkcji:









Steps goal (Docelowa liczba kroków)

Calories (Kalorie)

Distance (Odległość)



4.3.1 CALORIES

Wyświetla liczbę kalorii spalonych przez użytkownika w ciągu dnia.

4.3.2 DISTANCE

Wyświetla odległość przebytą w ciągu dnia w kilometrach (km) lub milach (mi). Dystans obliczany jest na podstawie dziennej liczby kroków.

4.3.3 ACTIVITY PERIOD

Wyświetla czas trwania aktywności w danym dniu.

4.3.4 STEPS GOAL

Domyślna docelowa dzienna liczba kroków to 5000. Wartość ta może być zmieniona za pomocą $\widehat{\mathbb{T}}$.

Gdy dzienny cel zostanie osiągnięty, wyświetlane jest powiadomienie "goal alert", któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy lub wibracja. To powiadomienie może zostać spersonalizowane w [Profilu) 42] zegarka.



• w trybie sparowanym

Wartość "STEPS GOAL" można również ustawić w aplikacji. Dodatkowo, w aplikacji można przeglądać zapisy dziennej aktywności na przestrzeni maksimum 10 lat.

4.4 ALTIMETER

Zegarek automatycznie kalibruje wysokość dwa razy dziennie. W celu zapewnienia dokładniejszego działania, nadal dostępna jest obsługa ręczna.



Altitude (Wysokość)



Glossary (Słownik)

4.4.1 ALTITUDE SETTING (Kalibracja wysokości)

"Kalibracja" wysokościomierza oznacza ustawienie w nim znanej wysokości w określonym punkcie. Wysokość można zresetować za pomocą \textcircled . Rzeczywiste wartości wysokości wyświetlane są w różnych miejscach: na tablicach informacyjnych, przy poziomicach i rzędnych na mapach. Wysokość musi być "skalibrowana" w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego otoczenia.

Zakres pomiarowy:	– 400 m do +9 000 m	- 1312 ft do +29 527 ft
Rozdzielczość:	1 m	3 ft

Uwaga: Średnie ciśnienie na poziomie morza wynosi 1013,25 hPa.

Aby uzyskać najdokładniejsze wskazania wysokościomierza, należy skorzystać z opcji dostosowania półkuli i strefy klimatycznej w oparciu o lokalizację geograficzną użytkownika. W funkcjach "T-TO-UCH" / "SETTINGS"/ " Calibration"/ "Altimeter", wybierz ręcznie lub automatycznie swoją strefę klima-



tyczną, korzystając z uproszczonej klasyfikacji klimatycznej Köppena (patrz rysunek poniżej). Jeżeli zegarek nie jest wyregulowany ("Not Set"), używany jest standardowy model atmosfery: stała temperatura na poziomie morza = 15°C, średnie ciśnienie na poziomie morza: 1013,25 hPa.



4.4.2 Słownik

W trybie wysokościomierza, zegarek T-Touch Connect Solar pełni funkcję wysokościomierza barometrycznego i wyświetla wysokość w odniesieniu do średniego poziomu morza. Jednostka miary używana w celu wyświetlania wysokości (m lub ft) to jednostka, którą wybrano w opcjach.



Uwaga: Ponieważ obliczanie wysokości wykonywane jest na podstawie pomiaru ciśnienia, wysokościomierz jest czuły na wahania ciśnienia atmosferycznego spowodowane zmianami pogody. W związku z tym nie jest niczym niezwykłym odnotowanie różnicy w pomiarze wysokości wynoszącej 100 m w ciągu jednej nocy. Wyświetlana wartość może się więc zmieniać, nawet jeśli wysokość nie uległa zmianie.



Zmiana pogody = wahania ciśnienia = zmiana wyświetlanej wysokości





STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA



5 CONNECTED



Aby uzyskać dostęp do funkcji "CONNECTED" (połączonych z internetem):

- 1. Odblokuj zegarek, długo naciskając przycisk START.
- 2. Naciśnij strefę dotykową "CONNECTED".
 - ⇒ Naciśnięcie i obrócenie koronki 🛈 umożliwia dostęp do następujących funkcji:



Call (Połączenie)











Find watch (Znajdowanie zegarka)



⇒ Należy pamiętać: W każdej chwili można się cofnąć, za pomocą przycisku BACK.

wanie telefonu)

5.1 Incoming call (Połączenie przychodzące)

domienie)





5.2 NOTIFICATONS (wiadomość, e-mail, przypomnienie, media społecznościowe)

Gdy zegarek jest sparowany i połączony ze smartfonem, może wyświetlać powiadomienia wysyłane przez smartfon (wiadomość tekstowa, e-mail, połączenie, media społecznościowe). Wyboru powiadomień, które mają być wysyłane ze smartfona do zegarka dokonuje się w ustawieniach smartfona i zależą one od jego systemu operacyjnego.

Po otrzymaniu powiadomienia możesz:

- Aby ukryć powiadomienie, kliknij na przycisk BACK, a powiadomienie zostanie zapisane w "NOTIFI-CATIONS".
- Jeśli nic nie zrobisz, powiadomienie pozostanie widoczne na ekranie MIP przez 15 sekund, po czym automatycznie zostanie zapisane w "NOTIFICATIONS".

Aby odczytać lub usunąć ukryte i nieusunięte powiadomienia:

- Po wyświetleniu "NOTIFICATIONS" potwierdź, naciskając $\hat{\mathbf{D}}$, a następnie obróć koronkę $\hat{\mathbf{D}}$, aby przejrzeć różne otrzymane powiadomienia.
- Otwórz powiadomienie, naciskając T, a następnie obróć koronkę T, aby przewinąć powiadomienie. Na końcu wiadomości wyświetlane jest polecenie "CLEAR" i naciśnięcie koronki Spowoduje usunięcie powiadomienia z zegarka.

5.3 FIND MY PHONE

Jeśli zegarek jest sparowany i połączony ze smartfonem, można spowodować, by telefon zadzwonił, aby pomóc go znaleźć, gdy zostanie zgubiony.

Zostanie wyświetlony ekran "Start"; włącz dźwięk dzwonka, naciskając przycisk $\widehat{\mathbf{D}}$. W przypadku pomyślnej lokalizacji telefonu, wyłącz dźwięk dzwonka, naciskając ponownie $\widehat{\mathbf{D}}$.

Uwaga: jeśli telefon korzysta z systemu iOS, głośność dzwonka zależy od ustawień w telefonie. Nie można spowodować, by telefon dzwonił, jeśli jest w trybie cichym.

5.4 Find my watch (Znajdowanie zegarka)

Jeśli zegarek jest sparowany i połączony ze smartfonem, z poziomu aplikacji T-Touch Connect Solar możliwe jest włączenie dzwonka w zegarku, co pomoże go odnaleźć.

5.5 NBA

W trybie NBA zegarek wyświetla wynik ostatniego meczu Twojej ulubionej drużyny, a także datę jej następnego spotkania.

- 1. Naciśnij i obróć koronkę T, aby wyświetlić kalendarz swojej ulubionej drużyny.
 - ⇒ Należy pamiętać: Zaloguj się do aplikacji, aby wybrać swoją ulubioną drużynę, a także uzyskać dostęp do większej ilości informacji na temat sezonu NBA.



6 T-TOUCH



Aby uzyskać dostęp do funkcji "T-TOUCH":

- 1. Odblokuj zegarek, długo naciskając przycisk START.
- 2. Naciśnij strefę dotykową "T-TOUCH".
 - \Rightarrow Naciśnięcie i obrócenie koronki $\widehat{\mathbf{D}}$ umożliwia dostęp do następujących funkcji:



Quick settings (Szybkie ustawienia)



General settings (Ustawienia ogólne)

⇒ Należy pamiętać: W każdej chwili można się cofnąć, za pomocą przycisku BACK.

6.1 QUICK SETTINGS

Użyj szybkich ustawień, w celu szybkiego sprawdzenia niektórych ustawień zegarka.

1. Naciśnij koronkę $\overline{\mathbb{O}}$, aby aktywować lub dezaktywować następujące szybkie ustawienia:











Bluetooth

Sound (Dźwięk)

Vibration (Wibracja)

Battery level (Poziom naładowania baterii)

Solar energy (Energia słoneczna)



6.1.1 "Bluetooth" (Szybkie ustawianie funkcji Bluetooth[®])



Aktywacja lub dezaktywacja funkcji Bluetooth[®].

Należy pamiętać: Zegarek T-Touch Connect Solar jest odłączony od smartfona.

6.1.2 "Sound" (Szybkie ustawienie dźwięku)



Alerty dźwiękowe zegarka są włączane lub wyłączane.

Należy pamiętać: Dźwięki alarmu i timera pozostają aktywne niezależnie od tego ustawienia.

6.1.3 "Vibration" (Szybkie ustawienie wibracji)



Alerty wibracji zegarka są włączane lub wyłączane.

Należy pamiętać: Wibracje alarmu i timera pozostają aktywne niezależnie od tego ustawienia.



: w trybie sparowanym

Gdy zegarek jest sparowany ze smartfonem, można sterować technologią Bluetooth® zegarka za pomocą dodatkowych szybkich ustawień.

6.1.4 "BATTERY LEVEL"

TOUCH

CONNECT



Wskazuje bieżący poziom naładowania baterii.

Uwaga: Poziom naładowania baterii jest przedstawiony za pomocą kolorowych pasków. Gdy zegarek jest w pełni naładowany, poziom naładowania baterii jest przedstawiony za pomocą 8 zielonych pasków. Gdy bateria jest prawie całkowicie wyczerpana, jej poziom jest przedstawiony za pomocą czerwonego paska.

6.1.5 "SOLAR ENERGY" (Energia słoneczna)



Wskazuje aktualny poziom energii słonecznej odbieranej przez zegarek.

Należy pamiętać: Poziom energii jest przedstawiony za pomocą kolorowych pasków. Pełna skala odpowiada ekspozycji na światło słoneczne.

6.2 WATCH SETTINGS (USTAWIENIA ZEGARKA)



Pair with phone (Parowanie z telefonem)



Calibration (Kalibracja)



Sign in (Rejestracja)



About (Informacje)



System





User profile (Profil użytkownika)



E-labelling

"Pair with phone" (Parowanie z telefonem) 6.2.1



: funkcja dostępna tylko w trybie niesparowanym



Gdy zegarek działa w trybie niesparowanym, w każdej chwili masz możliwość sparowania go z telefonem.

Należy pamiętać, że po potwierdzeniu tej opcji dane przechowywane w zegarku zostaną usunięte.

Należy pamiętać: Konieczne jest zainstalowanie w telefonie najnowszej wersji aplikacji Tissot T-Connect.

6.2.2 "CONNECTION" (Ustawienia połączenia)

W tym podmenu można dostosować ustawienia dotyczące połączenia zegarka z telefonem.

"Alerts" (Alerty dotyczące połączenia)



Aktywacja lub dezaktywacja alarmów komunikacyjnych.

Należy pamiętać: Jeśli to ustawienie jest aktywne, zegarek będzie powiadamiał Cię za każdym razem, gdy połączy się lub rozłączy z telefonem.

"Notification" (Powiadomienie)



Aktywacja lub dezaktywacja otrzymywania powiadomień z telefonu.

Należy pamiętać: Jeśli to ustawienie jest aktywne, zegarek będzie otrzymywał powiadomienia z telefonu.

"Unpair from phone" (Odłącz zegarek od telefonu)

To działanie powoduje odłączenie zegarka od telefonu i uniemożliwia synchronizację danych w aplikacji Tissot T-Connect.

6.2.3 System

W podmenu "System" można dostosować opcje systemu zegarka.

"Language" (Wersja językowa)

W podmenu "Language" można ustawić wersję językową zegarka. Zapoznaj się z rozdziałem "[Kompatybilność > 58]", aby dowiedzieć się, jakie języki obsługuje Twój zegarek.

"Time (date and time)" (Czas (data i godzina))

W podmenu "Time" (Data i czas) można dostosować wszystkie ustawienia daty i czasu zegarka, takie jak format wyświetlania daty i czasu oraz pierwszy dzień tygodnia.



"Code" (Kod)

W podmenu "Password" można zarządzać hasłem zegarka. Gdy hasło jest aktywne, zegarek automatycznie blokuje się po odłączeniu od telefonu lub po jednoczesnym naciśnięciu przycisków "START" i "BACK".

"Sounds" (Dźwięki)

W podmenu "Sounds" można ustawić sygnały dźwiękowe i wibracyjne dla powiadomień oraz przeglądania menu zegarka.

Należy pamiętać: Dźwięki alarmu i czasu oraz wibracje są zawsze aktywne niezależnie od tego parametru.

"Units" (Jednostki)

W podmenu "Units" można dostosować wszystkie jednostki zegarka.

"Energy saving" (Oszczędzanie energii)

Podmenu "Energy saving" umożliwia zarządzanie zużywaniem energii przez zegarek.



Aktywacja i dezaktywacja trybu "Auto sleep"

Należy pamiętać: Gdy ten tryb jest aktywny, zegarek automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest noszony przez co najmniej 2 godziny. Kiedy zegarek jest w trybie uśpienia, wskazówki są zatrzymywane, a ekran, podświetlenie i Bluetooth® są wyłączane, aby zaoszczędzić energię.

Tryb ten można wprowadzić ręcznie, wybierając opcję "Enter sleep mode" (Wprowadź tryb uśpienia)



Aktywacja i dezaktywacja trybu "Eco mode"

Tryb ten wydłuża czas pracy baterii poprzez zmniejszenie wydajności zegarka. Na przykład, połączenie z telefonem jest wolniejsze, a wibracje i podświetlenie są wyłączone.

Poniżej znajduje się pełna lista funkcji, które zostały zredukowane w celu wydłużenia czasu pracy baterii:

- Wibracje są wyłączone
- Dźwięk jest dezaktywowany, z wyjątkiem alarmów i timera
- Automatyczne podświetlanie jest nieaktywne, choć nadal dostępne jest podświetlanie ręczne
- Wysokościomierz odświeża wysokość co 5 sekund
- Tryb chrono wyświetla "IN PROGRESS" (W TOKU) zamiast aktualnego czasu



"Restore to factory settings" (Przywracanie ustawień fabrycznych)



Za pomocą tego podmenu można przywrócić zegarek do ustawień fabrycznych.

Należy pamiętać: Jeśli zdecydujesz się przywrócić ustawienia fabryczne, utracisz wszystkie dane, które nie zostały jeszcze zsynchronizowane z aplikacją mobilną Tissot T-Connect. Połączenie z telefonem zostanie usunięte. Aby ponownie rozpocząć procedurę łączenia, trzeba usunąć zegarek z ustawień połączenia w telefonie.

6.2.4 User profile

W podmenu "User profile" można zmienić wszystkie szczegóły profilu użytkownika, jak również ustawienia odbioru alarmów.

"Move alerts" (Alerty dotyczące ruchu)



Aktywacja i dezaktywacja otrzymywania powiadomień o niewystarczającej aktywności ruchowej użytkowania.

Należy pamiętać: Jeśli przez pewien czas nie poruszasz się wystarczająco dużo, zegarek wysyła alert zachęcający Cię do ruchu.

"Goal alerts" (Alerty dotyczące celu)

USER PROFILE

Włączanie/wyłączanie alertów informujących o osiągnięciu celu, jakim jest dzien-

na liczba kroków.

6.2.5 Calibration (Kalibracja)

W podmenu "Calibration" można skalibrować i wyregulować wszystkie czujniki i silniki zegarka.

"Compass" (Kompas)

Aby zmaksymalizować dokładność kompasu, można ustawić prawidłową wartość deklinacji magnetycznej (dla miejsca i daty), automatycznie lub ręcznie. Można również skalibrować kompas, tak jak to opisano w rozdziale "NAWIGACJA/Kompas".

Barometer (Barometr)

Aby uzyskać jak najdokładniejsze odczyty barometru, użytkownik ma możliwość dostosowania ustawień półkuli i strefy klimatycznej do swojego położenia geograficznego.

Altimeter (Wysokościomierz)

Aby uzyskać jak najdokładniejsze odczyty wysokościomierza, użytkownik może dostosować ustawienia półkuli i strefy klimatycznej do swojego położenia geograficznego.



"Motors" (Silniki)

Jeśli wskazówki zegarka nie pokazują już prawidłowego czasu, można automatycznie skalibrować silniki za pomocą tego podmenu. Ta synchronizacja odbywa się automatycznie każdej nocy.

6.2.6 About (Informacje)

W podmenu "About" można uzyskać pełne informacje na temat zegarka.

6.2.7 E-labelling

W menu "About" znajdziesz wszystkie informacje na temat e-labellingu



STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA



7 TIMING (POMIAR CZASU I ALARM)



Aby uzyskać dostęp do funkcji "TIMING" (Pomiar czasu i alarm):

- 1. Odblokuj zegarek, długo naciskając przycisk START.
- 2. Naciśnij strefę dotykową "TIMING".
 - ⇒ Naciśnięcie i obrócenie koronki 🛈 umożliwia dostęp do następujących funkcji:



Chrono (Pomiar czasu)

Timer



Alarm

⇒ Należy pamiętać: W każdej chwili można się cofnąć, za pomocą przycisku BACK.

7.1 CHRONO (Pomiar czasu)

W trybie "CHRONO", oprócz podstawowego pomiaru czasu, dostępne są różne inne rodzaje pomiaru czasu, takie jak pomiar czasu okrążenia i pomiar czasu pośredniego.

Aktywacja funkcji czasowych:

- 1. Naciśnij krótko przycisk "START", aby uruchomić pomiar czasu
- Naciśnij krótko przycisk "BACK", aby wprowadzić czas pośredni (np. czas okrążenia lub przybycia pierwszego biegacza)
- **3.** Naciśnij krótko przycisk "START", aby zatrzymać stoper (np. koniec ostatniego okrążenia lub przybycie ostatniego biegacza)
- 4. Krótko naciśnij przycisk "START", aby wyzerować licznik czasu
 - ⇒ Aby wybrać pomiędzy pomiarem czasu okrążenia a pomiarem czasu pośredniego:



 Wybierz "Set mode" (Tryb ustawień), naciskając i obracając D. Uzyskasz teraz dostęp do trybu "Set mode" umożliwiającego wybór pomiędzy typami pomiaru czasu, oraz do funkcji "LOGBO-OK" dla ostatnio zarejestrowanych czasów.







Split (Międzyczas)



Log

7.1.1 LAP (Pomiar czasu okrążenia)

Funkcja Lap Timing służy do pomiaru czasu okrążenia dla pojedynczego biegacza, pojazdu, itp. Maksymalny limit pomiaru: 99 dni, 23 godziny, 59 minut i 59 sekund.

7.1.2 SPLIT (Czas pośredni)

Funkcja pomiaru czasu pośredniego służy do pomiaru całkowitego czasu trwania wyścigu dla maksymalnie 99 biegaczy lub pojazdów uczestniczących w tym samym wydarzeniu. Na przykład: pomiar czasu dotarcia do mety kilku zawodników uczestniczących w biegu na 100 metrów.

7.1.3 LOGBOOK

Niezależnie od typu sparowania, funkcja "LOGBOOK" zapewnia dostęp do ostatniego pomiaru czasu, jak również do niektórych statystyk specyficznych dla danego typu pomiaru. Aby uzyskać dostęp do tych danych, naciśnij i obróć koronkę $\widehat{\mathbf{T}}$.

Należy pamiętać: Przy rozpoczynaniu nowego pomiaru czasu od zera, zapisane dane są kasowane.

• Odczyt zapisanych danych czasu okrążenia:



: w trybie niesparowanym, wszystkie czasy zmierzone przez funkcję pomiaru czasu okrążenia są zapisywane i mogą być wyświetlane na zegarku w funkcji "LOGBOOK", wraz ze statystykami całkowitego czasu trwania wyścigu oraz najszybszego, najwolniejszego i średniego czasu okrążenia.



: w trybie sparowanym, znajdziesz w tym miejscu również najnowsze czasy zarejestrowane w aplikacji T-Touch Connect Solar. W sekcji History uzyskasz również dostęp do ostatnio wykonanych pomiarów czasu.

• Odczyt zapisanych danych czasu pośredniego:



: w trybie niesparowanym wszystkie czasy mierzone przez funkcję pomiaru pośredniego są zapisywane i mogą być wyświetlane na zegarku w funkcji "LOGBOOK".



: w trybie sparowanym i z wyzerowanym timerem, można zobaczyć najnowsze czasy zarejestrowane w aplikacji T-Touch Connect Solar. W sekcji History uzyskasz również dostęp do ostatnio wykonanych pomiarów czasu.



7.2 TIMER

Funkcja "TIMER" umożliwia uruchomienie odliczania do 23 godzin, 59 minut i 59 sekund.

- 1. Aby ustawić czas trwania odliczania, naciśnij i obróć $\widehat{m {m {\odot}}}$
- 2. Naciśnij krótko przycisk "START", aby potwierdzić
 - ⇒ Po zakończeniu odliczania rozlegnie się sygnał dźwiękowy
- Zatrzymaj sygnał dźwiękowy, naciskając symbol "X" po lewej stronie ekranu MIP, lub naciśnij BACK
- 4. Uruchom ponownie timer, naciskając symbol "reload" po prawej stronie ekranu MIP, lub naciśnij
- . . w trybie sparowanym ustawienia odliczania można regulować i inicjować odliczanie za pomocą aplikacji T-Touch Connect Solar.

7.3 ALARM

Zegarek T-Touch Connect Solarposiada funkcję Alarm. Alarm może powtarzać się w różnych odstępach czasu. Można zaprogramować 30 różnych alarmów.



Set (Ustaw)



(Zmień, usuń)

7.3.1 Ustawianie alarmu



: w trybie niesparowanym, ustawienia dokonuje się tylko z poziomu zegarka:

1. Naciśnij 🕤

⇒ "ADD ALARM" (DODAJ ALARM)

- 2. Naciśnij 🕤
- 3. Użyj 🛈, aby wprowadzić czas alarmu, a następnie potwierdź
- **4.** Użyj $\widehat{\mathbf{T}}$, aby określić powtarzalność:

ONCE:	alarm włączy się tylko raz
WEEKDAY:	alarm będzie włączał się w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku)
EVERY DAY :	alarm będzie włączał się codziennie (od poniedziałku do niedzieli)
PERSONALIZED:	alarm włączy się w dni tygodnia wybrane przez użytkownika poprzez naciśnięcie i obróce- nie koronki $\widehat{\mathbf{O}}$ w celu ustawienia żądanego dnia (dni)



: w trybie sparowanym, alarmy można również ustawiać i regulować bezpośrednio z aplikacji T-Touch Connect Solar.



Kiedy rozlegnie się alarm, możesz go wyłączyć lub ustawić drzemkę, przy czym w tym ostatnim przypadku alarm zostanie powtórzony 5 minut później. Należy pamiętać: możliwe są maksymalnie 3 drzemki.



- 1. Aby zatrzymać alarm: naciśnij "X" lub naciśnij BACK
- 2. Aby uśpić alarm: naciśnij "ZZ" lub START

7.3.2 Zmiana, aktywacja lub dezaktywacja alarmu



- 1. Naciśnij 🛈
- **2.** Użyj $\widehat{\mathbf{D}}$, aby wybrać alarm, który ma zostać zmieniony
- **3.** Użycie 🛈 zapewnia trzy opcje do wyboru:
 - ⇒ "Enable"/"Disable"?: Pozwala włączyć lub wyłączyć alarm
 - ⇒ "Modify?": Pozwala zmodyfikować alarm

⇒ "Delete?": Pozwala usunąć jeden lub wszystkie alarmy



: w trybie sparowanym, alarmy można również zmieniać bezpośrednio z aplikacji T-Touch Connect Solar.



8 NAVIGATION (NAWIGACJA)



Aby uzyskać dostęp do funkcji "NAVIGATION":

- 1. Odblokuj zegarek, długo naciskając na START
- 2. Naciśnij strefę dotykową "NAVIGATION"
 - \Rightarrow Naciśnij $\overline{\mathbb{O}}$, aby uzyskać dostęp do funkcji kompasu z wybranym trybem wyświetlania.

Domyślnie, kompas będzie wskazywał północ magnetyczną. Dostępne są inne tryby wyświetlania, takie jak wskazanie północy geograficznej lub kierunku azymutalnego.

1. Po naciśnięciu $\widehat{\mathbb{O}}$ po raz drugi podczas obrotu, uzyskuje się dostęp do następujących funkcji:









Set mode (Ustaw tryb)

Set azimuth (Ustaw azymut)

Calibrate (Kalibracja)

Glossary (Słownik)

⇒ Należy pamiętać: W każdej chwili można się cofnąć, za pomocą przycisku BACK.

8.1 Set mode (Ustaw tryb)

Dostępne są trzy rodzaje wskazań: "Magn. North" (północ magnetyczna), "True north" (północ geograficzna) i "Azimuth" (kierunek azymutalny).

- **1.** Wybierz żądane wskazanie, naciskając i obracając $\widehat{\mathbf{D}}$.
 - ⇒ Uwaga: W trybie "Azimuth" zegarek T-Touch Connect Solar wskazuje kierunek azymutalny (kurs), w którym należy podążać.



8.2 Azymut

"Set azimuth" (Ustaw azymut)

Azymut to kąt w płaszczyźnie poziomej między kierunkiem danego obiektu (kursem) a północnym kierunkiem geograficznym. Azymut jest mierzony od północy w stopniach, od 0° do 359°, i może być regulowany przez naciśnięcie i obrócenie koronki ①. Podczas korzystania z kompasu w trybie azymutu, czerwone strzałki na ekranie MIP pokazują kierunek, w którym należy obrócić zegarek, aby wskazówka sekundowa wskazywała zaprogramowany kierunek azymutalny (kurs).

W trybie Azymutu, gdy oś zegarka od godziny 6 do 12 jest wyrównana z ustawionym kierunkiem azymutalnym, zegarekT-Touch Connect Solar emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla sygnał wizualny ("Go"). Kierunek wskazówki minutowej przedstawia kierunek azymutu w stosunku do północy geograficznej, natomiast kierunek wskazówki godzinowej przedstawia północ geograficzną.



8.3 Kalibracja

Ponieważ różne czynniki wpływają na dokładność działania kompasu, może okazać się konieczna jego ponowna kalibracja.

- **1.** W celu dokładnej kalibracji, upewnij się, że znajdujesz się na zewnątrz oraz z dala od jakichkolwiek przedmiotów metalowych lub magnetycznych.
- 2. Przez 60 sekund musisz poruszać teraz nadgarstkiem w dość szybkim tempie, kreśląc nim w po-

wietrzu kształt ósemki , aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy lub zobaczysz napis "Calibrated" na ekranie MIP, wskazujący, że kalibracja została zakończona.

- **3.** Jeśli na ekranie MIP pojawia się komunikat "Calibration is unsuccessful", wówczas operacja kalibracji nie udała się i należy ponownie ją rozpocząć.
 - ➡ Uwaga: Dla zapewnienia dokładnej kalibracji, podczas kreślenia nadgarstkiem kształtu ósemki, zegarek nie powinien być utrzymywany w pozycji poziomej. Nie jest konieczne zakreślenie idealnego kształtu ósemki, najważniejsze, aby zegarek poruszał się w obrębie tej figury.



8.4 Słownik

W trybie Compass zegarek wskazuje północ magnetyczną. Dostępne są inne tryby wyświetlania, takie jak wskazanie północy geograficznej lub kierunku azymutalnego.



Na geograficznej mapie świata pionowe linie (południki) zbiegają się w kierunku geograficznego bieguna północnego (gN), wskazując tym samym jego kierunek. Igła w standardowym kompasie, często czerwona, wskazuje północny biegun magnetyczny (mN). Kąt (α) pomiędzy tymi dwoma kierunkami, gN i mN, nazywany jest deklinacją magnetyczną. Wartość deklinacji magnetycznej zależy więc od miejsca na kuli ziemskiej, w którym się znajdujemy.

Co więcej, usytuowanie magnetycznego bieguna północnego wciąż się zmienia. W związku z tym wartość odchylenia magnetycznego zależy również od daty. Gdy ustawiona jest prawidłowa (dla lokalizacji i daty) wartość deklinacji magnetycznej, automatycznie lub ręcznie (patrz procedura ustawiania pod nagłówkiem "T-Touch"), wskazówka minutowa zegarka T-Touch Connect Solar wskazuje północ geograficzną (gN). Gdy deklinacja magnetyczna jest wyzerowana, zegarek wskazuje północ magnetyczną (mN).

Wartości i daty deklinacji magnetycznej są widoczne na mapach topograficznych lub można je sprawdzić w dedykowanych pakietach oprogramowania dostępnych w internecie.

Dla wszystkich krajów świata: www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml



Dokładność pomiaru: ± 8° Rozdzielczość: 1°



Uwaga 1:

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wskazanie północy, trzymaj zegarek tak poziomo, jak to tylko możliwe.

Uwaga 2:

Funkcja kompasu, jak każdy inny kompas, nie powinna być używana w pobliżu jakichkolwiek elementów metalowych lub magnetycznych, a najlepiej - na zewnątrz. W razie wątpliwości możesz ponownie skalibrować kompas.



9 INFORMACJE OGÓLNE





9.1 Podstawowe operacje



WEDTED ALTIN



Przycisk START:



Krótkie naciśnięcie: włączenie lub wyłączenie timera / odliczania

R / R Długie naciśnięcie: zablokowanie/ odblokowanie zegarka

Przycisk BACK:



Koronka 🛈:



Krótkie naciśnięcie: usunięcie ustawienia/ odrzucenie połączenia przychodzącego/ wyłączenie alarmu/ przejście do poprzedniego ekranu lub wyjście z trybu

Krótkie naciśnięcie: resetowanie timera/ odliczania

Długie naciśnięcie: przejście do głównego menu

Krótkie naciśnięcie: potwierdzenie/ wejście do podmenu/ włączenie drzemki w alarmie/ wyłączenie dźwięku alarmu podczas połączenia przychodzącego

Długie naciśnięcie: włączenie podświetlenia ekranu

Obrót: poruszanie się / przewijanie funkcji i menu / zmiana wartości

Uwaga: Wszystkie czynności dotykowe można wykonać za pomocą przycisków i koronki.



Lekkie naciśnięcie na przyciski lub delikatne dotknięcie szkiełka wystarczy, aby włączyć funkcje w zegarku T-Touch Connect Solar. Użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie zegarka.



9.2 Resetowanie hasła za pomocą smartfonu

W przypadku zapomnienia hasła, jeśli zegarek jest zablokowany, można zresetować hasło za pomocą aplikacji T-Touch Connect Solar, zgodnie z poniższą procedurą:

- ✓ Zegarek jest sparowany i połączony ze smartfonem.
 - 1. Otwórz zakładkę "PARAMETERS" za pomocą aplikacji.
 - 2. Naciśnij menu "My watch".
 - 3. W pozycji "CONFIGURATION", naciśnij "Watch password".
 - 4. Naciśnij przycisk "RESET PASSWORD".



5. Na ekranie MIP T-Touch Connect Solar zatwierdź operację resetowania.



- 6. Użyj stref dotykowych, aby utworzyć nowe hasło.
 - ⇒ Każda strefa odpowiada jednemu znakowi: 0, 2, 4, C, 6, 8 i X.
 - \Rightarrow NB: minimum 6 cyfr, maksimum 14.
- 7. Po wpisaniu kodu, zatwierdź za pomocą $\widehat{\mathbb{T}}$.



⇒ Do poprzedniego ekranu można powrócić w dowolnym momencie, za pomocą przycisku BACK.



8. Powtórz i zatwierdź nowe hasło, naciskając na $\overline{\mathbb{O}}$.

9.3 Resetowanie hasła w zegarku

W przypadku zapomnienia hasła, jeśli zegarek jest zablokowany, można zresetować hasło za pomocą aplikacji T-Touch Connect Solar, zgodnie z poniższą procedurą:

- ✓ Zegarek jest zablokowany za pomocą hasła.
 - 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START;



 $\Rightarrow\,$ Na ekranie MIP T-Touch Connect Solarwyświetla się powyższy ekran.



- 2. Obróć $\widehat{\mathbf{O}}$, aby przewinąć menu "Code forgotten".
- **3.** Zatwierdź $\widehat{\mathbf{D}}$, aby wykonać procedurę resetowania.



- 5. Zatwierdź, aby przywrócić ustawienia fabryczne w zegarku.
 - ⇒ Zegarek zostanie zresetowany i uruchomi się ponownie. Nie będzie już rozpoznawany w aplikacji smartfonu.
- 6. Otwórz zakładkę "PARAMETERS" za pomocą aplikacji.
- 7. Naciśnij menu "My watch".



- **8.** Następnie w pozycji "CONFIGURATION", naciśnij przycisk "REMOVE WATCH", aby usunąć ustawienia zegarka ze smartfonu.
 - ⇒ W przypadku iOS, usuń zegarek z listy urządzeń peryferyjnych Bluetooth® w telefonie.
- 9. Zatwierdź wyskakujące komunikaty, aby zakończyć usuwanie ustawień z aplikacji.

Po usunięciu ustawień zegarka z aplikacji T-Touch Connect Solar smartfonu, należy powtórzyć procedurę parowania między zegarkiem i aplikacją, aby umożliwić ponowną komunikację między nimi; patrz [Korzystanie z T-Touch Connect Solar sparowanego ze smartfonem > 9].

9.4 Kompatybilność

T-Touch Connect Solar jest wyposażony w funkcję Bluetooth® i wymaga korzystania ze smartfona spełniającego następujące wymagania:

Wymagania dla systemu Android	System operacyjny 9.0 lub nowszy.
	Ta wersja systemu jest dostępna od 7 marca 2018 r. Większość urządzeń wypro- dukowanych po tej dacie będzie spełniać ten wymóg.
Wymagania systemu Apple iOS	iOS 16 lub nowszy.
	Kompatybilny z iPhone'ami dostępnymi od września 2022 r.
Wymagania Huawei	HarmonyOS 2.0 lub nowszy.
	Dostępny w niektórych smartfonach Huawei od czerwca 2021 r.

Firma Tissot zapewnia, że jej produkty są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi z systemem Android, najbardziej znanym i najczęściej używanym na świecie. Niektóre urządzenia nie są jednak kompatybilne z zegarkiem T-Touch Connect Solar:

- Wersja międzynarodowa Xiaomi Mi 8 lite;
- Blackberry Key2 LE;
- Samsung A21S;
- Sony XZ3;
- Caterpillar S60.

Aplikacja T-Touch Connect Solar jest obsługiwana tylko w następujących krajach i językach:

Obsługiwane kraje	Obsługiwane zestawy znaków (po- wiadomienia)	Wersje językowe aplika- cji	Języki zegarka
Albania	afrykanerski	niemiecki	niemiecki
Niemcy	albański	angielski	angielski
Andora	niemiecki	chiński (uproszczony)	chiński (uproszczony)
Australia	angielski	chiński (tradycyjny)	koreański
Austria	baskijski	koreański	hiszpański
Białoruś	bretoński	duński	francuski
Bośnia i Hercegowina	kataloński*	hiszpański	włoski
Belgia	chiński (uproszczony)	fiński	japoński
Bułgaria	koreański	francuski	rosyjski
Kanada	korsykański	włoski	
Chile	duński*	japoński	



Chiny	szkocki	niderlandzki	
Cypr	hiszpański	norweski	
Kolumbia	estoński*	polski	
Korea	farerski	portugalski	
chorwacki	fiński*	rumuński	
Dania	francuski	szwedzki	
Zjednoczone Emiraty Arab- skie	szkocki gaelicki		
Hiszpania	galicyjski		
Estonia	walijski*		
Stany Zjednoczone	węgierski*		
fiński	indonezyjski		
Francja	irlandzki		
Gibraltar	irlandzki gaelicki* (tradycyjna pi- sownia)		
Grecja	islandzki		
Grenlandia	włoski		
Hongkong	japoński		
Węgry	kurdyjski		
Wyspy Owcze	leonezyjski		
Irlandia	litewski		
Islandia	luksemburski		
Izrael	malajski		
Włochy	manx		
Japonia	niderlandzki*		
Jordania	norweski		
Коѕоwо	prowansalski		
Łotwa	polski		
Liechtenstein	portugalski		
Litwa	retoromański		
Luksemburg	południowosaamski		
Makau	słowacki		
Północna Macedonia	szwedzki		
Malta	suahili		
Meksyk	tagalski		
Mołdawia	czeski		
Monako	waloński		
Czarnogóra			
Norwegia			
Nowa Zelandia			
Niderlandy			



Polska		
Portugalia		
Czechy		
Rumunia		
Wielka Brytania		
San Marino		
Serbia		
Singapur		
Słowacja		
Słowenia		
Szwecja		
Szwajcaria		
Tajwan		
Turcja		
Ukraina		
Watykan		

*Proszę zwrócić uwagę, że może brakować niektórych znaków.

9.5 Wersje i nowe funkcje

Wersja	Dostępność	Modyfikacje
7.3	Listopad 2023 r.	ULEPSZENIA I POPRAWKI BŁĘDÓW
6.2	Luty 2023	BRING ME BACK (NAPROWADZANIE POWROTNE)
		Zegarek prowadzi użytkownika z powrotem do punktu rozpoczęcia wędrówki, przez punkty pośrednie na zapisanej trasie (w odwrotnej kolejności). Użytkownik ma do wyboru dwa tryby funkcji "BRING ME BACK": Liniowy lub Punkty trasy.
		MULTI-REGION (WIELE REGIONÓW)
		Zegarek jest teraz dostępny z wersją w języku koreańskim.
		ULEPSZENIA
		Usunięto pytanie o hasło do zegarka.
		Jeśli jakość danych systemu GNSS jest niewystarczająca lub niedostępna, zegarek in- formuje użytkownika, że nie zapisuje już punktów trasy.
		Jeśli z jakiegokolwiek powodu brakuje punktów z danymi GNSS, odległość w odpo- wiednim przedziale czasowym jest obliczana na podstawie licznika kroków.
		Wskazówki mogą zostać odsunięte od wyświetlacza poprzez krótkie naciśnięcie przycisku T0, gdy zegarek jest zablokowany.
		ULEPSZENIA I POPRAWKI BŁĘDÓW
6.1	Listopad 2022 r	ULEPSZENIA I POPRAWKI BŁĘDÓW

6.0	Lipiec 2022	AKTYWNOŚĆ - LOKALIZACJA GPS
		Możesz teraz rejestrować aktywność na zewnątrz za pomocą śledzenia GPS. Skorzy- staj z nowej funkcji zegarka i znajdź w aplikacji przebytą drogę.
		AKTYWNOŚĆ - BRING ME BACK (AKTYWNOŚĆ - NAPROWADZANIE POWROTNE)
		Podczas aktywności zegarek prowadzi użytkownika z powrotem do punktu starto- wego za pomocą GPS i kompasu.
		ALTIMETER (WYSOKOŚCIOMIERZ)
		Zegarek automatycznie kalibruje wysokość dwa razy dziennie.
		PASSWORD (HASŁO)
		Dodanie procedury resetowania hasła z aplikacji lub zegarka.
		ULEPSZENIA I POPRAWKI BŁĘDÓW
5.2	Luty 2022	ULEPSZENIA I POPRAWKI BŁĘDÓW
5.0	Listopad 2021 r.	OUTDOOR TRACKER (MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI NA ZEWNĄTRZ)
		Dodanie funkcji pomiaru różnicy wysokości: wyświetla łączne przewyższenia i spadki wysokości oraz średnią prędkość pionową wchodzenia i schodzenia.
		NBA
		Wyniki meczu Twojej ulubionej drużyny są udostępniane w czasie rzeczywistym na Twoim zegarku.
		MULTI-REGION (WIELE REGIONÓW)
		Nowe tłumaczenie zegarka na język japoński.
4.1	Sierpień 2021 r.	OUTDOOR TRACKER (MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI NA ZEWNĄTRZ)
		Korzystając z zegarka, użytkownik może rejestrować dane monitorowane podczas aktywności na zewnątrz: czas trwania aktywności, liczbę kroków, liczbę kalorii oraz aktualną wysokość n.p.m.
		CYCLING APP NOTIFICATIONS (POWIADOMIENIA APLIKACJI ROWEROWYCH)
		Powiadomienia aplikacji rowerowych innych firm wyświetlają się z konkretną ikoną



4.0	Czerwiec 2021	ULEPSZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA
		Na podstawie opinii klientów:
		 Pulpit nawigacyjny został przeprojektowany poprzez wprowadzenie nowych wid- getów i połączony ze stroną "Mój zegarek"
		- Po aktualizacji wyświetlane są zalety nowej wersji zegarka lub aplikacji
		- Uproszczona modyfikacja alarmu i stref czasowych
		- Poziom naładowania baterii oraz niestandardowy czas zegarka wyświetlane w apli- kacji
		WIDGET NBA
		- Terminy meczów Twojej ulubionej drużyny z opcją dodania meczu do kalendarza w smartfonie
		- Pozycje obecnego sezonu (według konferencji, według dywizji) i rozgrywki play-off
		- Wyniki drużynowe i statystyki
		- W dowolnym momencie możesz zacząć obserwować inną drużynę
		- Następny mecz i ostatni mecz są również wyświetlane na zegarku
		MULTI-REGION (WIELE REGIONÓW)
		Nowe tłumaczenie aplikacji (duński, niderlandzki, fiński, norweski, polski, portugalski i szwedzki)
		ULEPSZENIA I POPRAWKI BŁĘDÓW
		Ulepszenia i poprawki błędów, aby zapewnić wyższy poziom zadowolenia użytkow- nika



3.1	Marzec 2021	MULTI-LANGUAGE (WIELE JĘZYKÓW): Zegarek jest dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim lub chińskim.
		MULTI-REGION (WIELE REGIONÓW): W przypadku mieszkańców Chin dane użyt- kownika są przechowywane w Chinach.
		NOTIFICATIONS (POWIADOMIENIA): Użytkownik może przewijać linie powiado- mień, obracając koronkę.
		WATCH (ZEGAREK): Dostępny jest większy zasięg połączenia między zegarkiem a te- lefonem.
		BAROMETER (BAROMETR): Oprócz wskazówek, za pomocą odpowiedniej ikony wy- świetlany jest trend zmiany pogody.
2.0	Grudzień 2020	TIMER: zarządzaj listą pomiarów czasu i uruchamiaj je bezpośrednio z aplikacji
		FIND MY PHONE (ZNAJDŹ MÓJ TELEFON): nowa funkcja lokalizacji telefonu, działa- jąca w zegarku
		FIND MY WATCH (ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK): nowa funkcja lokalizacji zegarka, działa- jąca w telefonie
		ENERGY (ENERGIA): wyświetlanie dokładnego poziomu naładowania baterii oraz po- ziomu naładowania baterii słonecznej w ustawieniach zegarka "QUICK SETTINGS" (SZYBKIE USTAWIENIA)
		NOTIFICATIONS (POWIADOMIENIA): Nowa funkcja umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich powiadomień
		PAIRING (PAROWANIE): Uproszczona procedura parowania: aplikacja mobilna wy- krywa najbliższy zegarek, aby nawiązać połączenie.
		SOUND & VIBRATION (DŹWIĘK I WIBRACJE): Dodano oddzielne ustawienia dźwięku i wibracji dla powiadomień
		CONNECTION (POŁĄCZENIE): ulepszone ponowne nawiązywanie połączenia po kil- ku godzinach przebywania poza zasięgiem telefonu.
1.1	Wrzesień 2020	Podstawowa wersja produktu



STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA



10 DOKUMENTY

Dokumenty powiązane

- T-Touch Connect Solar MDE v2.0.0_Master_LEG
- T-Touch Connect_EU_DoC
- T-Touch Wireless Charger_EU_DoC

Tissot SA Customer Service Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le Locle Switzerland Tel.: +41 32 933 31 33 www.tissotwatches.com