



QUARTZ DIGITAL

Instrukcja użytkownika V1.0



SPIS TREŚCI

STRONA GŁÓWNA	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
INNE	18
Podświetlenie	18
Dźwięk.....	18
Tryb czuwania	18
Bateria	18


STRONA GŁÓWNA

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi zegarka QUARTZ DIGITAL



Funkcje


Wybierz piktogram, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej funkcji



Ogólna procedura ustawiania


Wszystkie ustawienia są wprowadzane przy użyciu tej samej procedury.

- 1** Wybierz funkcję




- 2** Wejdź w tryb ustawiania

 *Cały ekran mignie jeden raz*



- 3** Ustaw odpowiednią wartość



- 4** Potwierdź i wyjdź z trybu ustawień






DATE

Ustawienie

- 1 Wybierz DATE




- 2 Wejdź w tryb ustawiania

Cały ekran mignie jeden raz, następnie wyświetli się rok i zacznie migać



- 3 Ustaw odpowiednią wartość




- 4 Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia

Miga miesiąc



- 5 Ustaw odpowiednią wartość




- 6 Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia

Miga dzień



- 7 Ustaw odpowiednią wartość




- 8 Potwierdź i wyjdź z trybu ustawień




Tymczasowe wyświetlenie daty

- 1 W trybie wyświetlania czasu można tymczasowo wyświetlić datę




- 2 Naciśnij raz

 *Na ekranie wyświetla się data*



- 3 Po 5 sekundach nastąpi powrót do trybu wyświetlania





T1

Ustawianie czasu, ustawianie czasu podstawowego

Czas może być wyświetlany w trybie 12- lub 24-godzinnym


Ustawienie

1	Wybierz T1	
2	Wejdź w tryb ustawiania Cały ekran mignie jeden raz, następnie zacznie migać godzina	
3	Ustaw odpowiednią wartość	
4	Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia Migają minuty	
5	Ustaw odpowiednią wartość	
6	Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia Migają sekundy	
7	Ustaw odpowiednią wartość	

-
- 8** Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia



-
- 9** Wybierz 12- lub 24-godzinny tryb wyświetlania



-
- 10** Potwierdź i wyjdź z trybu ustawień






T2

Dodatkowe ustawienie czasu (druga strefa czasowa)


Ustawienie

- 1 Wybierz T2




- 2 Wejdź w tryb ustawiania

Cały ekran mignie jeden raz, następnie zacznie migać godzina




- 3 Ustaw odpowiednią wartość




- 4 Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia

Migają minuty




- 5 Ustaw odpowiednią wartość

Przesuń do przodu lub do tyłu +/-15 minut



- 6 Potwierdź i wyjdź z trybu ustawień

Sekund nie można ustawić i są one zawsze identyczne jak na wskazaniu T1





LAP

Pomiar czasu w trybie LAP (czas okrążenia)

Informacja


LAP to funkcja stopera przeznaczona do pomiaru czasu okrążenia w biegu lub wyścigu samochodowym.

Na przykład: pomiar czasu okrążenia wykonywanego przez biegacza długodystansowego.


Zakres pomiarowy

Maksymalny czas pomiaru	100 dni
Rozdzielczość pomiaru (mniej niż 1 godzina)	1/100"
Rozdzielczość pomiaru (więcej niż 1 godzina)	1"

Wyświetlanie minut-sekund-setnych sekundy



Wyświetlanie godzin-minut-sekund




Sposób użycia

1


Wybierz stoper LAP

Aby umożliwić wybranie funkcji LAP, stoper SPLIT musi zostać wyzerowany i odwrótnie



2


Rozpoczęcie odmierzania czasu



3

Za każdym razem, gdy biegacz kończy okrążenie, naciśnij przycisk, aby zarejestrować czas okrążenia

Zarejestrowany czas miga na wyświetlaczu przez 3 sekundy, a następnie ponownie wyświetlany jest bieżący pomiar czasu



- 4** Na ostatnim okrążeniu biegacza zatrzymaj pomiar czasu

 Czas ostatniego okrążenia jest zarejestrowany




- 5** Wyświetl pierwszy zarejestrowany czas

 Po 2 sekundach zostanie wyświetlony czas

Naciśnij ponownie, aby wyświetlić następny czas


 Naciśnij dwukrotnie, aby przejść od razu do następnego czasu

 Po 20 sekundach wyświetlacz powróci do wskazywania łącznego czasu



- 6** Wyzerowanie stopera

 Wyzerowanie bieżącego pomiaru czasu powoduje usunięcie zapisanych danych





SPLIT

Pomiar czasu w trybie SPLIT (czasy pośrednie)

Informacja

SPLIT to funkcja stopera przeznaczona do pomiaru całkowitego czasu trwania wyścigu dla maksymalnie 99 biegaczy lub pojazdów uczestniczących w tym samym wydarzeniu z pomiarem czasu.

Na przykład: pomiar czasu dotarcia do mety kilku zawodników uczestniczących w biegu na 100 metrów.

Zakres pomiarowy

Maksymalny czas pomiaru 100 dni


Rozdzielczość pomiaru (mniej niż 1 godzina) 1/100"

Rozdzielczość pomiaru (więcej niż 1 godzina) 1"

Wyświetlanie minut-sekund-setnych sekundy




Wyświetlanie godzin-minut-sekund



Sposób użycia


1 Wybierz stoper SPL

Aby umożliwić wybranie funkcji SPLIT, stoper LAP musi zostać wyzerowany i odwrótnie



2 Rozpoczęcie odmierzania czasu


Mierzony jest pierwszy czas pośredni




3 Pomiar czasu w trybie SPLIT

Po minięciu mety przez każdego zawodnika naciśnij przycisk, aby zarejestrować jego czas

Zarejestrowany czas miga na wyświetlaczu przez 3 sekundy, a następnie ponownie wyświetlany jest bieżący pomiar czasu



- 4** Po minięciu mety przez ostatniego zawodnika zatrzymaj pomiar czasu





- 5** Wyświetl pierwszy zarejestrowany czas

Po 2 sekundach zostanie wyświetlony czas

Naciśnij ponownie, aby wyświetlić następny czas


Naciśnij dwukrotnie, aby przejść od razu do następnego czasu

Po 20 sekundach wyświetlacz powróci do wskazywania łącznego czasu



- 6** Wyzerowanie stopera

Wyzerowanie bieżącego pomiaru czasu powoduje usunięcie zapisanych danych






TIMER

Funkcja TIMER umożliwia uruchomienie odliczania do 23 godzin, 59 minut i 59 sekund.


Ustawienie

- 1 Wybierz TIMER




- 2 Wejdź w tryb ustawiania

Cały ekran mignie jeden raz, następnie zacznie migać godzina




- 3 Ustaw odpowiednią wartość




- 4 Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia

Migają minuty



- 5 Ustaw odpowiednią wartość




- 6 Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia


Migają sekundy



7 Ustaw odpowiednią wartość



8 Potwierdź i wyjdź z trybu ustawień





AL

Zegarek posiada funkcję alarmu, który emituje sygnał dźwiękowy o ustawionej godzinie.

Sposób działania


O ustawionej godzinie (w odniesieniu do T1) **zostanie wyemitowany** sygnał dźwiękowy trwający 30 sekund, a wyświetlacz będzie migał do momentu skasowania **alarmu**.

Informacje ogólne

- Nie występuje funkcja drzemki alarmu.
- Alarm jest wyłączony w przypadku:
 - ustawiania czasu T1;
 - ustawiania alarmu;
 - gdy zegarek znajduje się w trybie głębokiego oszczędzania energii po ręcznym wejściu w ten tryb


Ustawienie

1 Wybierz AL




2 Wejdź w tryb ustawiania

Cały ekran mignie jeden raz, następnie zacznie migać godzina



3 Ustaw odpowiednią wartość




4 Potwierdź wybór i przejdź do kolejnego ustawienia

Migają minuty




- 5 Ustaw odpowiednią wartość



- 6 Potwierdź i wyjdź z trybu ustawień


 Alarm jest włączony



Kasowanie alarmu


- 1 Naciśnij dowolny przycisk

 Alarm pozostaje aktywny dla następnego ustawionego czasu alarmu (patrz dezaktywacja poniżej).




Aktywacja / dezaktywacja alarmu

- 1 Wybierz AL




- 2 Naciśnij, aby dezaktywować alarm

 Alarm jest wyłączony



- 3 Naciśnij ponownie, aby znowu aktywować alarm



INNE



Podświetlenie

Podświetlenie wyświetlacza

Naciśnij, aby podświetlić wyświetlacz

Czas świecenia: 5 sekund

Naciśnięcie dowolnego przycisku wydłuża czas podświetlenia

Gdy podświetlenie jest włączone, dźwięk jest wyłączony



Dźwięk

Aktywacja / dezaktywacja

Naciśnij 2 przyciski równocześnie, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.

Gdy dźwięk jest włączony, zegarek będzie emitował sygnał dźwiękowy po naciśnięciu przycisków.

We wszystkich trybach z wyjątkiem LAP i SPLIT



Tryb czuwania


Wyjście z trybu czuwania

W trybie czuwania naciśnij przycisk, aby ponownie uruchomić zegarek



Bateria

Gdy na wyświetlaczu pokaże się "bat", bateria wymaga wymiany.



Wymianę baterii należy zlecić sprzedawcy



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com